

Jabra GN

MANUEL
D'UTILISATION



EVOLVE2 65 FLEX

L'innovation qui rythme votre vie



Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at [tcocertified.com](https://www.tcocertified.com). On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

© 2023 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque de GN Audio A/S. La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par GN Audio A/S est sous licence.

Fabriqué en Chine
MODÈLE : HSC190W



Déclaration de Conformité disponible sur
www.jabra.com/doc

1. Bienvenue.....	6
2. Jabra Evolve2 65 Flex - Aperçu	7
2.1 Accessoires fournis	
2.2 Accessoires optionnels	
3. Instructions de port	10
3.1 Ajuster le micro-casque	
3.2 Positionner la perche micro	
4. Instructions de recharge.....	12
4.1 Charger à l'aide du chargeur à induction sans fil (accessoire en option)	
4.2 Recharger à l'aide du câble de recharge USB	
4.3 Modes d'économie d'énergie	
5. Signification des LED.....	17
6. Instructions de connexion.....	19
6.1 Connexion à un ordinateur	
6.2 Appairement avec un smartphone	
7. Utilisation	21
7.1 Allumer/éteindre le micro-casque	
7.2 Appels et musique	
7.3 Détection du port sur la tête	
7.4 Assistant vocal	
7.5 Voyants Busylight	

7.6	Réduction de bruit active (ANC)	
7.7	HearThrough™	
7.8	Activer/désactiver le microphone à l'aide de la perche micro	
7.9	Répondre à un appel à l'aide de la perche micro	
7.10	Multiuse	
7.11	Gérer plusieurs appels	
7.12	Notifications audio	
7.13	Instructions de réinitialisation	
8.	Logiciel et firmware.....	38
8.1	Jabra Sound+	
8.2	Jabra Direct	
8.3	Mise à jour du firmware	
9.	Support	40
9.1	FAQ	
9.2	Entretien de votre micro-casque	

1. Bienvenue

Merci d'avoir choisi le Jabra Evolve2 65 Flex. Nous espérons que celui-ci vous donnera entière satisfaction.

Jabra Evolve2 65 Flex - Fonctionnalités


- Design pliable unique
- Technologie Jabra ClearVoice
- Réduction de bruit active (ANC) hybride
- Technologie Jabra Air Comfort
- Certifié pour les principales plateformes de réunion virtuelle
- Facile à personnaliser, gérer et déployer*
- Perche micro rétractable
- Portée sans fil maximale de 30 m

* par le biais du logiciel de gestion Jabra Direct téléchargeable gratuitement (ordinateur) ou de l'appli Sound+ (smartphone)

2. Jabra Evolve2 65 Flex - Aperçu

Gauche

Droit




*Modèle Microsoft Teams uniquement

2.1 Accessoires fournis

Version USB-A



Adaptateur Bluetooth
Jabra Link 380 USB-A




Câble USB-A
vers USB-C

Version USB-C



Adaptateur Bluetooth
Jabra Link 380 USB-C




Câble USB-C
vers USB-C



Housse de rangement

2.2 Accessoires optionnels



Chargeur à induction
sans fil



Coussinets d'oreille
de rechange

3. Instructions de port


3.1 Ajuster le micro-casque

Ajustez la taille du serre-tête de telle sorte que le micro-casque s'adapte à votre tête.



3.2 Positionner la perche micro


Faites pivoter la perche micro délicatement vers le bas ou vers le haut.



Lorsque vous utilisez le microphone, positionnez l'extrémité de la perche proche de la bouche.

4. Instructions de recharge

Vous pouvez recharger le micro-casque à l'aide du chargeur à induction sans fil ou d'un câble de recharge USB branché directement dans le micro-casque.





Comptez environ 2 heures pour recharger entièrement la batterie. La batterie affiche une autonomie allant jusqu'à 32 heures. Si le micro-casque est déchargé, vous pouvez effectuer une recharge de 15 minutes pour profiter d'une autonomie allant jusqu'à 6 heures.

4.1 Charger à l'aide du chargeur à induction sans fil (accessoire en option)


Connectez le chargeur à induction sans fil à un port USB offrant une alimentation électrique de votre ordinateur à l'aide du câble de recharge fourni, puis placez l'écouteur gauche sur le chargeur à induction sans fil.

Le chargeur à induction sans fil sert uniquement au chargement.

Port USB à alimentation




La LED du chargeur à induction sans fil s'allumera pour indiquer que l'écouteur gauche a été correctement placé sur le chargeur à induction sans fil et que la batterie se recharge.



La LED de statut du micro-casque clignote alors brièvement en vert, jaune ou rouge pour indiquer l'état de charge actuel de la batterie. Lorsque la LED passe au vert fixe, le micro-casque est entièrement chargé.

4.2 Recharger à l'aide du câble de recharge USB

Branchez le câble de recharge USB dans le port de recharge USB-C situé sur l'écouteur gauche et dans l'un des ports USB de votre ordinateur. Il est recommandé de recharger le micro-casque à l'aide du câble de charge Jabra fourni. Mais il vous est également possible d'utiliser un chargeur compatible.



4.3 Modes d'économie d'énergie

Le micro-casque affiche deux niveaux d'économie d'énergie : le mode repos et le mode veille.

MODE REPOS

Pour préserver l'autonomie de la pile, le micro-casque passe automatiquement en mode repos lorsqu'il est allumé, mais pas utilisé pendant 8 heures. Pour quitter le mode repos, il vous suffit de porter le micro-casque.

MODE VEILLE

Pour préserver encore plus l'autonomie de la pile, le micro-casque passe automatiquement en mode veille après 4 heures en mode repos. Pour quitter le mode veille, il vous suffit d'appuyer sur l'un des boutons.

Vous pouvez régler la durée précédant la mise en veille du micro-casque à l'aide de l'appli Jabra Sound+ sur votre téléphone intelligent ou de Jabra Direct sur votre ordinateur.

Le micro-casque s'éteint complètement après avoir été en mode veille pendant 24 heures. Pour allumer le micro-casque, faites coulisser l'interrupteur On/Off (marche/arrêt) vers Off puis vers On.





5. Signification des LED

LED Busylight










LED Busylight/
Microsoft Teams


LED*BUSYLIGHT/
MICROSOFT

-  Voyant Busylight
-  Appel entrant
(clignotement lent)
Le micro-casque essaie de se connecter à Microsoft Teams. Interrompt sa tentative après 10 secondes*
-  (clignotement rapide)
Notification Microsoft Teams*
-  Micro-casque placé sur le chargeur à induction sans fil

LED DE STATUT

-  Allumé/Batterie pleine
-  Batterie moyenne
-  Batterie faible
-  Batterie très faible
-  Mode d'appairage
-  Réinitialisation/Mise à jour du firmware
-  Micro-casque placé sur le chargeur à induction sans fil

*Modèle Microsoft Teams uniquement



LED JABRA LINK 380


- Microphone désactivé
- Branché à un ordinateur et connecté à Microsoft Teams*
- ☀ (clignotement lent) Le micro-casque essaie de se connecter à Microsoft Teams. Interrompt sa tentative après 10 secondes*
- ☀ (clignotement rapide) Notification Microsoft Teams*
- Connexion Bluetooth
- Streaming musical/multimédia
- Appel entrant/appel actif

*Modèle Microsoft Teams uniquement

6. Instructions de connexion

6.1 Connexion à un ordinateur

Branchez le Jabra Link 380 fourni sur l'un des ports USB de votre ordinateur. Le Jabra Evolve2 65 Flex et le Jabra Link 380 sont préappairés et prêts à l'emploi. Leur portée Bluetooth atteint 30 m.




Pour entendre le son dans le micro-casque, vous devrez peut-être sélectionner le Jabra Link 380 comme appareil de lecture dans les paramètres audio de votre système d'exploitation.

Pour appairer manuellement le Jabra Evolve2 65 Flex avec le Jabra Link 380, téléchargez et utilisez Jabra Direct.

6.2 Appairement avec un smartphone

1. Appuyez pendant 4 secondes sur le bouton **Marche/arrêt** (Power) du micro-casque, jusqu'à ce que la LED clignote en bleu et que vous entendiez une tonalité.



4 secondes

2. Allez dans le menu Bluetooth de votre smartphone et sélectionnez Jabra Evolve2 65 Flex dans la liste des périphériques disponibles.

Lorsque vous appairez un appareil Android avec Google Fast Pair activé, mettez simplement le micro-casque en mode appairage. Votre appareil Android vous invitera à appairer votre micro-casque.

7. Utilisation

Gauche

Droit

Bouton Modes
audio

Bouton Voix

Bouton Appel
Bouton Microsoft
Teams*

Bouton marche/arrêt

0 Bouton Volume +


0 Bouton Lecture/pause

0 Bouton Volume -

*Modèle Microsoft Teams uniquement

7.1 Allumer/éteindre le micro-casque

Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **Marche/arrêt** (Power) pour allumer ou éteindre le micro-casque.



7.2 Appels et musique

Écouteur droit

Appels et musique



Lecture/pause musicale

Appuyez sur le bouton **Lecture/pause** (Play/pause)

Appuyez sur le bouton **Appel** (Call)

Répondre à un appel

Autrement, positionnez la perche du microphone vers le bas pour répondre à un appel entrant





Terminer un appel

Appuyez sur le bouton **Appel** (Call)

Rejeter un appel

Appuyez deux fois sur le bouton **Appel** (Call)

	Appuyez sur le bouton Volume + (Volume up) ou Volume - (Volume down) lorsque vous écoutez de la musique ou passez un appel
Régler le volume	
Piste suivante	Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton Volume + (Volume up)
	Relire une piste
	Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton Volume - (Volume down) pour recommencer la piste en cours de lecture Appuyez et maintenez enfoncé deux fois pour relire la piste précédente
Activer/désactiver Busylight	Appuyez simultanément sur les boutons Volume + (Volume up) et Volume - (Volume down). Vous entendrez « Busy » (Occupé) ou « Available » (Disponible) dans le micro-casque.
Écouter le statut de la batterie et de la connexion	Appuyez sur le bouton Volume + (Volume up) ou Volume - (Volume down), lorsque vous n'êtes pas en conversation et que vous n'écoutez pas de la musique



Activer l'assistant vocal (par ex. Siri, Assistant Google, Amazon Alexa)

Appuyez sur le bouton **Voix** (Voice) lorsque vous n'êtes pas en conversation

Activer/désactiver le microphone

Appuyez sur le bouton **Voix** (Voice) lorsque vous êtes en conversation

Autrement, déplacez la perche micro vers le haut pour désactiver le microphone, ou vers le bas pour l'activer

Mettre Microsoft Teams à l'avant-plan de votre ordinateur

Appuyez sur le bouton **Microsoft Teams*** (lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams)




Rejoindre une réunion active Microsoft Teams

Appuyez sur le bouton **Microsoft Teams*** (lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams)

Voir les appels manqués et messages vocaux Microsoft Teams

Appuyez sur le bouton **Microsoft Teams*** (lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams)

*Modèle Microsoft Teams uniquement



Naviguer
entre ANC et
HearThrough



Appuyez sur le
bouton **Modes audio**
(Sound modes)

Désactiver les
modes audio

Appuyez pendant
1 seconde sur le
bouton **Modes audio**
(Sound modes)

7.3 Détection du port sur la tête

Le Jabra Evolve2 65 Flex est doté de capteurs intégrés qui détectent si le micro-casque est posé sur une surface plane ou si vous le portez.



Les capteurs vous donnent accès aux commandes suivantes :

MISE EN PAUSE AUTOMATIQUE DE LA MUSIQUE

Lorsque vous écoutez des chansons, le retrait du micro-casque entraîne la mise en pause automatique de la musique.

La musique reprend automatiquement si vous portez le micro-casque. Pour reprendre la lecture de la musique, appuyez sur le bouton Lecture/Pause (Play/pause) du micro-casque.

*STATUT MICROSOFT TEAMS**

La LED de statut Microsoft Teams indique uniquement les notifications Microsoft lorsque vous ne portez pas le micro-casque.

Vous pouvez configurer la détection du port sur la tête à l'aide de l'appli Jabra Sound+ sur votre smartphone ou de Jabra Direct sur votre ordinateur.

*Modèle Microsoft Teams uniquement

7.4 Assistant vocal

Le Jabra Evolve2 65 Flex vous permet de parler à Siri, Assistant Google ou Amazon Alexa sur votre smartphone à l'aide du bouton **Voix** (Voice).

Écouteur droit

Assistant vocal



Activer l'assistant vocal (Siri, Assistant Google ou Amazon Alexa)

Appuyez sur le bouton **Voix** (Voice) lorsque vous n'êtes pas en conversation

7.5 Voyants Busylight

Les voyants Busylight du micro-casque s'allument automatiquement en rouge quand vous êtes en communication afin de signaler que vous êtes occupé.


Pour activer/désactiver automatiquement les voyants Busylight, appuyez simultanément sur les boutons Volume + (Volume up) et Volume - (Volume down).



Vous pouvez configurer les voyants Busylight à l'aide de l'appli Jabra Sound+ depuis votre téléphone intelligent ou sur Jabra Direct sur votre ordinateur.

7.6 Réduction de bruit active (ANC)


La réduction de bruit active (ANC) neutralise le bruit : elle détecte et analyse le type de bruit entrant, puis génère un signal anti-bruit destiné à annuler ce bruit. Il en résulte un niveau de bruit ambiant fortement réduit lors de vos appels comme de votre musique.

Écouteur gauche	ANC	
	Naviguer entre ANC et HearThrough	Appuyez sur le bouton Modes audio (Sound modes)
	Désactiver les modes audio	Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton Modes audio (Sound modes)

Vous pouvez configurer le niveau de réduction de bruit active à l'aide de l'appli Jabra Sound+ depuis votre smartphone ou de Jabra Direct sur votre ordinateur.

7.7 HearThrough™


La fonction HearThrough utilise les microphones intégrés pour vous permettre de rester attentif à votre environnement et discuter sans avoir à retirer votre micro-casque.

Écouteur gauche	HearThrough	
	Naviguer entre ANC et HearThrough	Appuyez sur le bouton Modes audio (Sound modes)
	Désactiver les modes audio	Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton Modes audio (Sound modes)

Vous pouvez configurer HearThrough à l'aide de l'appli Jabra Sound+ depuis votre smartphone ou de Jabra Direct sur votre ordinateur.

7.8 Activer/désactiver le microphone à l'aide de la perche micro


Vous pouvez désactiver le microphone du micro-casque en déplaçant la perche vers le haut, ou l'activer en la déplaçant vers le bas.



Cette fonction est activée par défaut, et peut être désactivée à l'aide de Jabra Direct depuis votre téléphone intelligent ou de Jabra Direct sur votre ordinateur.

7.9 Répondre à un appel à l'aide de la perche micro

Vous pouvez répondre à un appel entrant en déplaçant la perche micro vers le bas.



Cette fonction est activée par défaut, et peut être désactivée à l'aide de Jabra Direct depuis votre téléphone intelligent ou de Jabra Direct sur votre ordinateur.

7.10 Multiuse


Vous pouvez appairer le micro-casque avec jusqu'à 8 appareils Bluetooth, et le connecter avec deux appareils Bluetooth à la fois (par ex. le Jabra Link 380 et un téléphone intelligent, ou deux appareils Bluetooth). Le micro-casque peut accepter plusieurs appels entrants des deux appareils.

Pour l'appairer avec deux appareils Bluetooth, utilisez la procédure d'appairage habituelle, séparément pour chaque appareil Bluetooth (voir section 6.2).

Remarque : L'assistant vocal sera activé sur le dernier téléphone intelligent appairé.

7.11 Gérer plusieurs appels

Le micro-casque peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

Écouteur droit	Gérer plusieurs appels
	Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant Appuyez sur le bouton Appel (Call)
	Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton Appel (Call)*
	Permuter entre l'appel en pause et l'appel en cours Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton Appel (Call)*
	Refuser l'appel entrant, lorsque vous êtes en conversation Appuyez deux fois sur le bouton Appel


*Sauf modèle Microsoft Teams

7.12 Notifications audio

Les notifications audio indiquent les statuts de la connexion et de la batterie, et annoncent les instructions d'appairage. Les notifications audio sont désactivées par défaut.

Écouteur droit

Guidage vocal



Activer/
désactiver les
notifications
audio

Appuyez pendant 5 secondes sur les boutons **Voix** (Voice) et **Volume +** (Volume up) jusqu'à ce que vous entendiez une annonce dans le micro-casque

Vous pouvez configurer les notifications audio à l'aide de l'appli Jabra Sound+ depuis votre smartphone ou de Jabra Direct sur votre ordinateur.

Pour obtenir la liste la plus récente des langues prises en charge, consultez l'appli Jabra Sound+ ou Jabra Direct.

7.13 Instructions de réinitialisation

La réinitialisation du micro-casque efface la liste des périphériques appairés et réinitialise tous les paramètres.

Écouteur
droit

Réinitialiser le micro-casque



Réinitialisez
la liste des
appairages et
les paramètres

Veillez à ce que le micro-casque soit allumé et que vous ne soyez pas en conversation. Appuyez simultanément et pendant 3 secondes sur les boutons **Appel** (Call) et **Volume +** (Volume up) jusqu'à ce que la LED s'allume en rose et que vous entendiez une annonce dans le micro-casque

Vous devrez réappairer le micro-casque avec le Jabra Link 380 à l'aide de Jabra Direct, ou de votre téléphone intelligent (voir section 6.2)

8. Logiciel et firmware

8.1 Jabra Sound+

Jabra Sound+ est une application pour smartphones qui vous permet de personnaliser les paramètres du Jabra Evolve2 65 Flex en fonction de vos besoins.



8.2 Jabra Direct

Jabra Direct est une application bureautique conçue pour gérer et exploiter toutes les fonctionnalités de vos solutions audio Jabra.



Téléchargez gratuitement la dernière version sur jabra.fr/direct

8.3 Mise à jour du firmware

Les mises à jour du firmware améliorent les performances ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux appareils Jabra.

Vous pouvez mettre à jour le firmware du micro-casque à l'aide de l'appli Jabra Sound+ depuis votre smartphone ou de Jabra Direct sur votre ordinateur. Les deux applications vous informeront des nouvelles mises à jour de firmware disponibles.

Vous pouvez mettre à jour le firmware de l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 380 en utilisant Jabra Direct depuis votre ordinateur.

9. Support

9.1 FAQ

Consultez la FAQ sur Jabra.fr/help/evolve2-65flex

9.2 Entretien de votre micro-casque

- Rangez toujours le micro-casque dans la housse fournie.
- Afin d'éviter une décharge rapide ou une baisse de la capacité de la pile, évitez de ranger le micro-casque dans des environnements chauds ou froids (voiture fermée en été, conditions hivernales, etc.).
- Il est recommandé de conserver le micro-casque à une température comprise entre -10 °C et 55 °C.
- Ne rangez pas le micro-casque pendant des périodes prolongées sans le recharger (max. trois mois).